

MB Actros5 mit MBUX 10,25"Monitor – 2 x IR Kamera




mit oder ohne Navi



Automatische Kamera-Umschaltung für Anhänger. RFK von LKW und Anhänger werden automatisch geschaltet je nachdem ob der Anhänger angekoppelt ist oder nicht.

LKW



Anhänger



Kabel 20m zum Stecker/Verriegelungsbügel für 2.RFKamera

Stück	Artikel	Mit Navi	Ohne Navi
	2x Shutter IR Kamera 140° +Interface+ Adapter Cinch + Spannungswandler 24/12V + 3x Kabel 20m + automatische Umschaltung LKW auf Anhänger	VLK HAK140SW-31	VLK HAK140SW-26
	2x IR Kamera 120°, IP69K +Interface+ Adapter Cinch + Spannungswandler 24/12V + 3x Kabel 20m + automatische Umschaltung LKW auf Anhänger	VLK HAK120SW-31	VLK HAK120SW-26